



**VICTORINOX**  
SWISS ARMY

**RYCHLÝ NÁVOD**  
ETA 251.274 / 251.272

V.03057

## NASTAVENÍ ČASU, ČASOVÉ ZÓNY A DATA



## NASTAVENÍ ČASU, ČASOVÉ ZÓNY A DATA (OBR. 1)

### TLAČÍTKA:

- A. Chronograf start/stop
- B. Mezičas, zero reset

### POPIS HODINEK:

- C. Hodiny
- D. Minuty
- E. Vteřiny
- F. Datum

Korunka má 3 pozice:

1. Základní pozice
2. Úprava časové zóny a data
3. Nastavení času (hodiny a minuty), zastavení vteřin

### NASTAVENÍ ČASU:

1. Vytáhněte korunku do pozice **3**. Vteřinová ručka se zastaví. Nezapomejte, datum se nastavuje o půlnoci (0:00), nikoli v poledne (12:00).
2. Otáčejte korunkou, dokud ručky neukazují požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do pozice **1**.

### FUNKCE CHRONOGRAFU:

- G. Chronograf start/stop
- H. 60vteřinový čítač
- I. 30vteřinový čítač

### NASTAVENÍ ČASOVÉ ZÓNY:

1. Vytáhněte korunku do pozice **2**.
2. Otáčejte korunkou dopředu či dozadu k dosažení nové časové zóny.
3. Zatlačte korunku zpět do pozice **1**.

### NASTAVENÍ DATA:

1. Vytáhněte korunku do pozice **2**.
2. Otáčejte korunkou a hodinovými ručkami dopředu či dozadu, dokud neukazují požadované datum.
3. Zatlačte korunku zpět do pozice **1**.

## NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU



## NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU (OBR. 2)

### TYP KALIBRU

Pokud se ručky chronografu otáčejí, když vytáhněte korunku do pozice 2, máte kalibr ETA 251.274. Pokud se ručky chronografu neotáčejí, máte kalibr 241.272.

### NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU U KALIBRU 251.274

1. Vytáhněte korunku do pozice **2**.
2. Zmáčkněte tlačítko A k nastavení libovolného čítače:
  - 30minutový čítač (**I**)
  - 60vteřinový čítač (**H**)
  - 1/10vteřinového čítače (**G**).
3. Zmáčkněte tlačítko B k vynulování ruček čítače na nulu.

### NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU U KALIBRU 251.272

1. Vytáhněte korunku do pozice **2**.
2. Zmáčkněte tlačítko B k nastavení 30minutové ručky na nulu.

### 60vteřinový čítač (**H**)

1. Vytáhněte korunku do pozice **3**.
2. Zmáčkněte tlačítko A k nastavení 60vteřinové ručky na nulu.

### 1/10vteřinového čítače (**G**)

1. Vytáhněte korunku do pozice **3**.
2. Zmáčkněte tlačítko B k nastavení 1/10vteřinového čítače na nulu.