



**VICTORINOX**  
SWISS ARMY

**RYCHLÝ NÁVOD**  
ETA G10.212 / G10.211

V.03058

## NASTAVENÍ ČASU A DATA



## NASTAVENÍ ČASU A DATA (OBR.1)

### TLAČÍTKA:

- A. Chronograf start/stop
- B. Mezičas, zero reset

### POPIS HODINEK:

- C. Hodiny
- D. Minuty
- E. Vteřiny
- F. Datum

Korunka má 3 pozice:

1. Základní pozice
2. Úprava data
3. Nastavení času (hodiny a minuty), zastavení vteřin

### NASTAVENÍ ČASU:

1. Vytáhněte korunku do pozice **3**. Vteřinová ručka se zastaví. Nezapomejte, datum se nastavuje o půlnoci (0:00), nikoli v poledne (12:00).
2. Otáčejte korunkou, dokud ručky neukazují požadovaný čas.
3. Zatláchte korunku zpět do pozice **1**.

### FUNKCE CHRONOGRAFU:

- G. 1/10vteřinového čítače
- H. 60vteřinový čítač
- I. 30vteřinový čítač

### NASTAVENÍ DATA:

1. Vytáhněte korunku do pozice **2**.
2. Otáčejte korunkou a hodinovými ručkami dopředu či dozadu, dokud neukazují požadované datum.
3. Zatláchte korunku zpět do pozice **1**.

## NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU



## NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU (OBR. 2)

### TYP KALIBRU

Pokud se ručky chronografu otáčejí, když vytáhněte korunku do pozice 2, máte kalibr ETA G10.212. Pokud se ručky chronografu neotáčejí, máte kalibr G210.211.

### NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU U KALIBRU G10.212

1. Vytáhněte korunku do pozice **2**.
2. Zmáčkněte tlačítko A k nastavení libovolného čítače:
  - 30minutový čítač (**I**)
  - 60vteřinový čítač (**H**)
  - 1/10vteřinového čítače (**G**).
3. Zmáčkněte tlačítko B k vynulování ruček čítače na nulu.

### NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU U KALIBRU G10.211

#### 30minutový čítač (**I**)

1. Vytáhněte korunku do pozice **3**.
2. Zmáčkněte tlačítko B k nastavení 30minutové ručky na nulu.

#### 60vteřinový čítač (**H**)

1. Vytáhněte korunku do pozice **2**.
2. Zmáčkněte tlačítko A k nastavení 60vteřinové ručky na nulu.

#### 1/10vteřinového čítače (**G**)

1. Vytáhněte korunku do pozice **2**.
2. Zmáčkněte tlačítko B k nastavení 1/10vteřinového čítače na nulu.